

弹性地板的保养 RESILIENT FLOORING MAINTENANCE PROCEDURES

片材产品 VCT

适用于：石塑片材 魔石彩 洞石彩 龙彩 艺彩

初次保养 完工后立即进行

- 彻底清扫或吸尘。
- 用中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗所有记号。
- 施打两层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。
- 施工后至少四至五日内不可用大量清水清洗地面(以防止水分渗入影响接缝及胶水黏着)。

注意：阿姆斯壮石塑片材涂有“Fast Start”面层，在安装之后不需要清除。它与商用地板地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡相容，从而减去了片材除蜡的需要。

使用准备

- 用中性清洗剂：如阿姆斯壮S-485地板清洁剂及刷洗垫(3M蓝色 / 绿色或同类产品)或刷子来刷洗地板。
- 彻底清洗及干燥。
- 施打三至五层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。在人流量较高、污垢较多或污染可能性较大的区域，可考虑施打高品质底蜡如：阿姆斯壮S-495底蜡。

日常保养 持续的日常保养

- 每天清扫及吸尘。
- 如有需要，以中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗。
- 如施打足够(三至五层)的地蜡，用软皮擦亮、喷蜡或抛光，保持地板的光泽。

定期保养

- 采用优质的保养产品，例如阿姆斯壮商用地板保养产品，定期保养将大大减少深度擦洗和除蜡的需要，除蜡仅在必要时进行。

除蜡

- 使用除蜡剂如：阿姆斯壮S-490地板除蜡剂及除蜡垫(3M蓝色 / 绿色或同类产品)并用机器(每分钟300转或以下)刷洗地板。
- 用真空吸尘器清除残留除蜡剂。
- 彻底清洗及干燥。

注意：不要将免擦洗和 / 或免过水的除蜡剂用于使用不到两年的片材。

- 施打三至五层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。